


酸素ポンベの返却について

使用後のポンベは、必ずガスを残したままで返却して下さい。



ポンベ交換時に、残ガスをあえて抜く必要はありません。
ポンベ内にガスが残っていないと、異物が混入しやすくなり、
内部のサビやガス純度の低下の原因となります。



※ 画像内の表示はイメージです。

- 圧力表示の指針が赤いエリアに入ったら、新しいポンベに交換してください。
- ガスが出なくなるまで使い切らないで下さい。



お問合せはコチラ

harada
Gases-Industrial & Medical

株式会社原田商店
愛知県一宮市千秋町加納馬場字高須 5 4 - 1
TEL:(0586)77-1802 FAX:(0586)76-0737
MAIL:info@harada-gases.co.jp